

Flip click clock™

Ein spielerisches Designobjekt

Benutzerhandbuch



gingko
DESIGN - QUALITÄT - ZEIT

Bitte laden Sie die Uhr vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel vollständig auf. Bitte stellen Sie die Uhr auf Sound Activated Display, um Akkulaufzeit zu sparen, wenn die Uhr nicht angeschlossen ist.

Produktmerkmale

- akustisch aktivierte oder dauerhafte Uhr mit LED-Digitalanzeige
- kippgesteuerter Alarm
- Betrieb mit eingebautem Akku und USB-Ladekabel, im Lieferumfang enthalten.

Produkteinrichtung und Ladehinweise

- 1.
2. Die DC-5V-Ladestation befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Sie können das USB-Kabel an jeden USB-Ladeanschluss anschließen, z. B. an einen eingeschalteten Computer oder Laptop-USB-Anschluss oder an jedes 5V-USB-Telefonladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Die Ladeanzeige leuchtet rot beim Laden und grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
4. Die Uhr kann ständig mit eingestecktem Ladeadapter laufen.

Einführung Touch-Steuertasten Produkt

(Langes Drücken = 5 Sekunden; kurzes Drücken: 0-1 Sekunden)

HR/MIN Lange drücken, um auf die Zeiteinstellung zuzugreifen und kurz drücken für die Einstellung von Stunden- oder Minutenzahl.



Lange drücken, um auf die Alarmzeiteinstellung zuzugreifen und kurz drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und zu verlassen.

V/S

Lange drücken, um das Zeitformat zwischen 12 und 24 Stunden umzuschalten und kurz drücken, um den Anzeigemodus der Uhr zwischen akustisch aktivierter Anzeige und dauerhafter Anzeige umzuschalten.



Lange drücken, um die Uhr ein- oder auszuschalten.

Bedienungsanleitung Produkt

- EIN/AUSSCHALTEN Produkt

1. Langes Drücken auf den Ein/Ausschalter  schaltet das Produkt ein.
2. Zum Ausschalten die gleiche Taste 5 Sekunden drücken.

- Zeiteinstellung

1. Langes Drücken der Taste **HR** oder **MIN** für 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt, um in den Modus Zeiteinstellung zu gelangen, die Stunden- und Minutenzahlen auf der Anzeige beginnen zu blinken.
2. Kurzes Drücken der Tasten **HR / MIN**, um die Stunden- oder Minutenzahl einzustellen. Der Wert kann automatisch schnell nach oben durchlaufen werden, wenn der Finger auf der Taste bleibt. Bitte beachten Sie, dass der Wert nur nach oben und nicht nach unten durchlaufen werden kann.
3. Nachdem die richtigen Stunden- und Minutenzahlen ausgewählt wurden, zur Bestätigung und zum Verlassen der Zeiteinstellung kurz die Taste  drücken.

- Alarmeinstellung

1. Langes Drücken der Taste  für 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt, um in den Modus Alarmeinstellung zu gelangen, die Stunden- und Minutenzahlen auf der Anzeige beginnen zu blinken.
2. Stellen Sie die Alarmstunden und Alarmminuten wie vorstehend ein und drücken Sie zur Bestätigung und zum Verlassen der Alarmeinstellung kurz die Taste .

- Einstellung akustische Aktivierung oder dauerhafte Anzeige

Die LED-Uhranzeige kann auf eine akustisch aktivierte Anzeige oder eine dauerhafte Anzeige eingestellt werden. Wenn Sie sich in der akustisch aktivierten Anzeige befinden, schaltet sich die LED-Anzeige automatisch aus, wenn der Raum ruhig ist, und leuchtet wieder auf, wenn Sie die Anzeige berühren, auf den Tisch tippen, mit den Fingern schnippen oder in die Hände klatschen. Bei dauerhafter Anzeige leuchtet die LED-Anzeige konstant, ohne zu erlöschen, aber der Akku wäre innerhalb von 2 Wochen leer.

1. Kurzes Drücken auf die Taste **V/S**, wenn sich die Uhr im Zeitanzeigemodus befindet, die Uhr zeigt entweder **on:Sd** oder **- - Sd** an.
on:Sd: steht für akustisch aktivierte Anzeige
- - Sd: steht für dauerhafte Anzeige.
2. Wählen Sie den gewünschten Anzeigemodus

- Einstellung Format Zeitanzeige 12H oder 24H

1. Bei Uhr im Zeitanzeigemodus die Taste **V/S** für 5 Sekunden drücken, bis ein Signalton ertönt, das Zeitformat wechselt 12H- und 24H-Format.
2. Wenn die Uhr im 12H-Anzeigeformat ist, wird oben links auf dem Zeitbildschirm ein Punkt angezeigt, wenn es Nachmittag ist.

Schlummerfunktion

1. Um bei ausgeschaltetem Alarm die Schlummerfunktion zu aktivieren, berühren Sie einfach eine dieser Tasten.
2. Um die Schlummerfunktion zu stoppen, einfach die Uhr drehen und der Alarm wird ausgeschaltet.
3. Um den Alarm für den nächsten Tag einzuschalten, müssen Sie die Uhr umdrehen (wenn das Weckersymbol oben ist)

Anleitung Flip-Funktion

1. Dieses Produkt kann umgedreht werden, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
2. Wenn sich das Alarmsymbol oben auf dem Produkt befindet, bedeutet dies, dass der Alarm eingeschaltet ist. Es gibt auch eine Punktanzeige unter der rechten Unterseite des Zeitanzeigebildschirms, um dies anzuzeigen. Wenn das Gingko-Logo oben ist, bedeutet das, dass der Alarm ausgeschaltet ist.
3. Sie können die Einstellung nur vornehmen, wenn das Alarmsymbol oben ist, da alle Berührungstasten deaktiviert werden, wenn sich das Alarmsymbol unten befindet.

Produktpflegehinweis & Garantie

1. Dieses Produkt ist aus Holz, bitte nicht in einem sehr feuchten Raum wie z.B. Dampfbad, feuchtes Bad usw. aufstellen.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt.
3. Ein schwerer Sturz oder ein Herunterfallen von einem hohen Tisch oder Regal kann die Produktoberfläche usw. beschädigen. Bitte stellen Sie das Produkt an einen sicheren Ort.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden des Produkts keinen Ladeadapter, wenn sein Ausgang mehr als 6V beträgt.
5. Eine natürliche dunkle Holzmaserung auf der Produktoberfläche ist normal und kein Produktfehler.
6. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung des Herstellers, da dies zu schweren Schäden am Produkt führen und Ihre Herstellergarantie erlöschen könnte.
7. Schäden, die durch Bedienungs-/Benutzungsfehler verursacht werden, sind möglicherweise nicht von der Herstellergarantie abgedeckt.
8. Dieses Produkt wird mit einer einjährigen Herstellergarantie ab Kaufdatum geliefert.

Flip click clock™

Ein spielerisches Designobjekt

www.ging-ko.co.uk

Copyright © Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

support@ging-ko.co.uk

Gedruckt in China

